

## Tips voor gebruik Powerswitch

**nl** **Let op: het rode stopcontact mag alleen worden gebruikt voor een Quooker-reservoir.**

De Quooker-energieverdeler maakt het mogelijk om op een bestaand stopcontact twee Quooker-apparaten aan te sluiten naast een ander apparaat met een hoog stroomverbruik. Met andere woorden, een Quooker-reservoir, een CUBE en bijvoorbeeld een vaatwasser kunnen tegelijkertijd van dezelfde groep gebruikmaken. Zodra de vaatwasser veel stroom vraagt, zorgt een signaal van de energieverdeler ervoor dat het Quooker-reservoir stopt met opwarmen tot de vaatwasser weer minder stroom verbruikt. De hoeveelheid kokend water die nog in het Quooker-reservoir aanwezig is, kan nog worden getapt. De CUBE kan gewoon gebruikt blijven worden. Sluit op het rode stopcontact het Quooker-reservoir aan, op het blauwe de CUBE en op het grijze het andere keukenapparaat.

Spanning: 250 V

Ampèrage: 13 A

## Conseils pour l'utilisation du Powerswitch

**fr** **Attention: la prise de courant rouge peut uniquement être utilisée pour brancher un réservoir Quooker.**

Le distributeur d'énergie Quooker permet de brancher deux appareils à une prise de courant existante en plus d'un autre appareil à consommation énergétique élevée. En d'autres mots, un réservoir Quooker, un CUBE et notamment un lave-vaisselle peuvent utiliser le même groupe au même moment. La quantité d'eau bouillante qui reste dans le réservoir Quooker peut encore être utilisée. Le CUBE s'utilise normalement. Branchez le réservoir Quooker à la prise de contact rouge, le CUBE à la bleue et l'autre électroménager à la grise.

Tension: 250 V

Ampérage: 13 A

# Quooker®