


# Tips voor gebruik CUBE



## Gefilterd, gekoeld water

Licht: continue blauw

Druk - wacht - draai



## Gefilterd, gekoeld bruiswater \*

Licht: knipperend blauw

Druk - draai



## Eerste gebruik

Vóór het eerste gebruik moet eenmalig ongeveer 1 liter gefilterd, gekoeld water én 1 liter gefilterd, gekoeld bruiswater worden doorgespoeld.

Het water in de CUBE heeft na installatie circa 40 minuten nodig om af te koelen, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water.

## Vakantie (aan/uit)

Als u langer dan twee weken met vakantie gaat, is het voordeliger om uw CUBE uit te zetten. Dit doet u via het display. Bij thuiskomst is het van belang de beide waterstromen circa vijf minuten door te spoelen.

## CO<sub>2</sub>-cilinder vervangen

Na circa 60 liter bruiswater zal de waterstraal zwakker worden en er minder koolzuur in het water zitten. De CO<sub>2</sub>-cilinder is dan aan vervanging toe. Als deze volledig leeg is, komt er geen water meer uit de kraan als u bruisend water tapt.

Via uw account op [quooker.be](https://quooker.be) bestelt u een set van vier nieuwe CO<sub>2</sub>-cilinders. Op de cilinders staat beschreven hoe u deze vervangt. Nadat de cilinder vervangen is, kunt u de teller resetten via het display op de CUBE.

De gebruikte CO<sub>2</sub>-cilinders kunnen kosteloos geretourneerd worden aan Quooker. De cilinders zijn leencilinders en blijven eigendom van Quooker. Als de gebruikte CO<sub>2</sub>-cilinders niet binnen 14 dagen worden geretourneerd na ontvangst van de nieuwe cilinders is Quooker gerechtigd de kosten van de niet geretourneerde cilinders bij de gebruiker in rekening te brengen. Een CO<sub>2</sub>-cilinder kost 12 euro. Vanuit kwaliteit- en veiligheidsredenen worden de cilinders gevuld door Quooker.

\* Nadat u gefilterd, gekoeld bruiswater getapt heeft, zal er een korte naloop van gefilterd water volgen, om al het bruisend water uit de kraan te spoelen.

## Filter vervangen

De CUBE is voorzien van een filter met Active Carbon en Hollow Fiber. Deze wordt tussen de koudwaterleiding en de CUBE geïnstalleerd. De Active Carbon filter zorgt voor een betere waterkwaliteit doordat het onaangename smaken en geuren vermindert. De Hollow Fiber filter zuivert het inkomende water van eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast verwijdert het ook zanddeeltjes en zwevend stof uit het water.

De filter gaat 12 maanden of 3500 liter mee. De CUBE geeft een geluidssignaal op het moment dat de filter vervangen moet worden. Dit signaal kan voor 72 uur uitgezet worden via de snooze-knop op het display. Gedurende deze periode kunt u een nieuwe filter bestellen via [quooker.be](http://quooker.be).

Op de filter staat aangegeven hoe deze vervangen dient te worden. Nadat de filter vervangen is, kunt u de teller resetten naar 12 maanden via het display op de CUBE.

## Onderhoud

Quooker adviseert om jaarlijks de ventilator van de CUBE schoon te maken met een borsteltje of stofzuiger. Daarnaast moet de filter in de CUBE jaarlijks vervangen worden.

## Garantie en service

Op de Quooker-producten wordt twee jaar garantie verleend. Registreer uw Quooker op [quooker.be](http://quooker.be). De garantievoorwaarden vindt u op onze website onder Service.

## Storing

Als de Quooker niet naar behoren werkt, kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling: 03 646 54 00 of per e-mail [service@quooker.be](mailto:service@quooker.be). Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u terugvinden op [quooker.be](http://quooker.be) onder Service.



# Quooker®

Quooker Belgium B.V.  
Zoerselbaan 125  
2390 Westmalle  
+32 3 646 54 00  
[info@quooker.be](mailto:info@quooker.be)  
[www.quooker.be](http://www.quooker.be)